



The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Entrega y desembalaje · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/getting-started/delivery-and-unpacking>

Entrega y desembalaje

Esta página explica qué puede esperar cuando un J1600 llegue a sus instalaciones y [qué debe tener preparado antes de su llegada](https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/installation/site-readiness-guide/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/installation/site-readiness-guide/>). El J1600 está diseñado para poder utilizarse en cuanto se entrega: funciona desde el primer momento, no requiere modificaciones en el edificio ni necesita [Wi-Fi o integración informática para el uso básico](https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/installation/network-and-wi-fi-requirements/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/installation/network-and-wi-fi-requirements/>).

Datos para la recepción

Planifique la zona de recepción y los equipos de manipulación teniendo en cuenta estos datos:

Parámetro	Valor
Peso de la transpaleta	980 kg
Longitud del vehículo	1.893 mm (75 in)
Anchura del vehículo	850 mm (33 in)
Altura del vehículo, con las horquillas bajadas	2.060 mm (81 in)

El J1600 se fabrica en Dinamarca.

Qué incluye la compra

La compra básica incluye la propia transpaleta J1600. El cargador no está incluido con la compra del J1600; [pida el cargador que necesite](https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/installation/charger-installation/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/installation/charger-installation/>), junto con la transpaleta:

- **Cargador manual** (<https://info.mobilerobot.com/es-es/products/chargers-and-accessories/manual-charger/>) — precio de tarifa: 3.600 €. Carga mediante conexión, como en las transpaletas eléctricas convencionales.
- **Cargador automático** (<https://info.mobilerobot.com/es-es/products/chargers-and-accessories/automatic-charger/>) — precio de tarifa: 8.400 €. Permite la carga de

oportunidad mediante acoplamiento automático, una función avanzada de automatización.

Consulte [Carga](https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/user-guides/charging/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/user-guides/charging/>) para saber cómo funcionan ambas opciones.

Dónde colocar el J1600

El J1600 es un vehículo de interior diseñado para suelos nivelados:

- Temperatura de funcionamiento de 5–40 °C (41–104 °F); humedad relativa del 20–80 %, sin condensación.
- Grado de protección IP21: protegido contra objetos de más de 12,5 mm y contra el goteo vertical de agua. No lo utilice en procesos húmedos ni lo exponga a la intemperie.
- [Planitud del suelo](https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/installation/floor-requirements/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/installation/floor-requirements/>) conforme a TR34 FM3 (FF 25 / FL 20); puede superar resaltes de hasta 25 mm (1 in) y huecos de hasta 20 mm (0,8 in).

Consulte los [detalles del entorno de funcionamiento](https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/user-guides/j1600-user-manual/#operating-limits) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/user-guides/j1600-user-manual/#operating-limits>) en el manual de usuario.

Desembalaje y primer encendido

Después de desembalarlo, el J1600 está listo para funcionar sin ningún trabajo de instalación adicional. Enciéndalo con el interruptor de llave y siga el tutorial que aparece en pantalla. [Configuración inicial](https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/getting-started/first-time-setup/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/getting-started/first-time-setup/>) le guiará durante el proceso.

Instalación y puesta en marcha opcionales

Si prefiere una puesta en servicio estructurada en lugar de realizar la configuración por su cuenta, dispone de un paquete de instalación y puesta en marcha de cinco días por un precio de tarifa de 10.000 €. El día 1 incluye el desembalaje, la conexión Wi-Fi opcional, la configuración del cargador —incluida la carga automática, si se ha adquirido—, la creación de hasta 25 puntos de depósito y la validación de las tareas y la seguridad. Los días restantes incluyen la [formación de operadores](https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/getting-started/operator-training/) (<https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/getting-started/operator-training/>), la supervisión, la resolución

de problemas, las pruebas de aceptación y la entrega del sistema. Consulte [Configuración inicial](https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/getting-started/first-time-setup/#the-commissioning-package) (https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/getting-started/first-time-setup/#the-commissioning-package) para ver el programa completo de cada día.

Siguiente paso

Continúe con [Configuración inicial](https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/getting-started/first-time-setup/) (https://info.mobilerobot.com/es-es/documentation/getting-started/first-time-setup/).