



The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Livraison et déballage · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/getting-started/delivery-and-unpacking>

Livraison et déballage

Cette page explique à quoi vous attendre lors de l'arrivée d'un J1600 sur votre site et [ce que vous devez préparer au préalable](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/installation/site-readiness-guide/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/installation/site-readiness-guide/>). Le J1600 est conçu pour être prêt à l'emploi dès sa livraison : il fonctionne dès son déballage, ne nécessite aucun aménagement du bâtiment et n'a besoin ni de [Wi-Fi ni d'intégration au système informatique pour une utilisation de base](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/installation/network-and-wi-fi-requirements/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/installation/network-and-wi-fi-requirements/>).

Caractéristiques pour la réception

Prévoyez la zone de réception et les équipements de manutention en fonction des caractéristiques suivantes :

Paramètre	Valeur
Poids de l'engin	980 kg
Longueur de l'engin	1893 mm (75 in)
Largeur de l'engin	850 mm (33 in)
Hauteur de l'engin, fourches abaissées	2 060 mm (81 in)

Le J1600 est fabriqué au Danemark.

Éléments inclus

L'achat de base comprend uniquement le J1600. Le chargeur n'est pas inclus avec l'engin : [commandez le chargeur dont vous avez besoin](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/installation/charger-installation/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/installation/charger-installation/>) en même temps que le J1600 :

- [Chargeur manuel](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/chargers-and-accessories/manual-charger/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/chargers-and-accessories/manual-charger/>) — prix catalogue : 3 600 €. Recharge par branchement, comme sur les transpalettes électriques conventionnels.

- **Chargeur automatique** (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/chargers-and-accessories/automatic-charger/>) — prix catalogue : 8 400 €. Permet au J1600 de rejoindre seul le chargeur pour effectuer des recharges d'opportunité ; il s'agit d'une fonction d'automatisation avancée.

Consultez la page [Recharge](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/user-guides/charging/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/user-guides/charging/>), pour savoir comment fonctionnent les deux options.

Emplacement de l'engin

Le J1600 est un engin d'intérieur conçu pour les sols plans :

- Température de fonctionnement : 5–40 °C (41–104 °F) ; humidité relative : 20–80 %, sans condensation.
- Indice de protection IP21 — protégé contre les corps solides de plus de 12,5 mm et contre les chutes verticales de gouttes d'eau. Tenez-le à l'écart des procédés mettant en œuvre de l'eau et ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- [Planéité du sol](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/installation/floor-requirements/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/installation/floor-requirements/>) conforme à TR34 FM3 (FF 25 / FL 20) ; il franchit des ressauts jusqu'à 25 mm (1 in) et des interstices jusqu'à 20 mm (0,8 in).

Consultez les [caractéristiques détaillées de l'environnement d'utilisation](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/user-guides/j1600-user-manual/#operating-limits) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/user-guides/j1600-user-manual/#operating-limits>) dans le manuel d'utilisation.

Déballage et première mise sous tension

Après son déballage, le J1600 est opérationnel sans travaux d'installation supplémentaires. Mettez-le sous tension à l'aide du contacteur à clé et suivez le tutoriel affiché à l'écran. La page [Configuration initiale](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/getting-started/first-time-setup/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/getting-started/first-time-setup/>) décrit toute la procédure.

Installation et mise en service en option

Si vous préférez une mise en exploitation encadrée plutôt qu'une configuration par vos soins, un forfait de cinq jours comprenant l'installation et la mise en service est proposé au prix catalogue de 10 000 €. Le premier jour comprend le déballage, la connexion Wi-Fi facultative, la configuration du chargeur, y compris la recharge

automatique si cette option a été achetée, la création de 25 points de dépose au maximum, ainsi que la validation des tâches et de la sécurité. Les jours suivants sont consacrés à la [formation des opérateurs](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/getting-started/operator-training/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/getting-started/operator-training/>), à la surveillance, au dépannage, aux essais de réception et à la passation. Consultez la page [Configuration initiale](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/getting-started/first-time-setup/#the-commissioning-package) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/getting-started/first-time-setup/#the-commissioning-package>) pour connaître le programme détaillé de chaque journée.

Étape suivante

Passez à la [configuration initiale](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/getting-started/first-time-setup/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/getting-started/first-time-setup/>).