



The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Consegna e disimballaggio · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/getting-started/delivery-and-unpacking>

Consegna e disimballaggio

Questa pagina descrive cosa aspettarsi quando un J1600 arriva presso la propria sede e [cosa predisporre prima dell'arrivo](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/installation/site-readiness-guide/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/installation/site-readiness-guide/>). Il J1600 è progettato per essere pronto all'uso alla consegna: funziona senza configurazioni preliminari, non richiede modifiche edilizie e, per l'[uso di base, non necessita di Wi-Fi o integrazione IT](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/installation/network-and-wi-fi-requirements/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/installation/network-and-wi-fi-requirements/>).

Dati per il ricevimento

Predisporre l'area di ricevimento e i mezzi di movimentazione in base ai seguenti dati:

Parametro	Valore
Peso del transpallet	980 kg
Lunghezza del veicolo	1.893 mm (75 in)
Larghezza del veicolo	850 mm (33 in)
Altezza del veicolo, forche abbassate	2.060 mm (81 in)

Il J1600 è fabbricato in Danimarca.

Dotazione inclusa

L'acquisto base comprende il solo J1600. Il caricabatterie non è incluso nell'acquisto del robot: [ordinare il caricabatterie necessario](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/installation/charger-installation/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/installation/charger-installation/>) insieme al robot:

- **Caricabatterie manuale** (<https://info.mobilerobot.com/it-it/products/chargers-and-accessories/manual-charger/>) — prezzo di listino 3.600 €. Ricarica tramite collegamento via cavo, come nei transpallet elettrici tradizionali.
- **Caricabatterie automatico** (<https://info.mobilerobot.com/it-it/products/chargers-and-accessories/automatic-charger/>) — prezzo di listino 8.400 €. Consente la ricarica di opportunità con aggancio automatico, una funzione di automazione avanzata.

Per informazioni sul funzionamento di entrambe le opzioni, vedere [Ricarica](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/user-guides/charging/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/user-guides/charging/>).

Dove collocare il robot

Il J1600 è un veicolo per interni destinato all'uso su pavimenti piani:

- Temperatura di esercizio 5–40 °C (41–104 °F); umidità relativa 20–80%, senza condensa.
- Grado di protezione IP21: protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12,5 mm e contro la caduta verticale di gocce d'acqua. Non utilizzarlo in processi con presenza d'acqua né all'aperto.
- [Planarità del pavimento](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/installation/floor-requirements/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/installation/floor-requirements/>) conforme a TR34 FM3 (FF 25 / FL 20); supera asperità fino a 25 mm (1 in) e fessure fino a 20 mm (0,8 in).

Vedere i [dettagli sull'ambiente operativo](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/user-guides/j1600-user-manual/#operating-limits) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/user-guides/j1600-user-manual/#operating-limits>) nel manuale d'uso.

Disimballaggio e prima accensione

Dopo il disimballaggio, il robot è operativo senza ulteriori interventi di installazione. Accenderlo tramite il selettore a chiave e seguire il tutorial visualizzato sullo schermo. La pagina [Prima configurazione](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/getting-started/first-time-setup/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/getting-started/first-time-setup/>) illustra l'intera procedura.

Installazione e messa in funzione opzionali

Se si preferisce un avviamento operativo strutturato anziché eseguire autonomamente la configurazione, è disponibile un pacchetto di installazione e messa in funzione di cinque giorni al prezzo di listino di 10.000 €. Il primo giorno comprende il disimballaggio, il collegamento Wi-Fi opzionale, la configurazione del caricabatterie, inclusa la ricarica automatica se acquistata, la creazione di un massimo di 25 punti di deposito e la convalida delle attività e della sicurezza. I giorni rimanenti comprendono la [formazione degli operatori](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/getting-started/operator-training/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/getting-started/operator-training/>), il monitoraggio, la risoluzione dei problemi, il collaudo di accettazione e il passaggio di consegne. Per il programma completo di ciascun giorno, vedere [Prima](#)

[configurazione \(https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/getting-started/first-time-setup/#the-commissioning-package\)](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/getting-started/first-time-setup/#the-commissioning-package).

Passaggio successivo

Proseguire con [Prima configurazione \(https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/getting-started/first-time-setup/\)](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/getting-started/first-time-setup/).