



# The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Software · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/da-dk/category/software>

# Software

Softwarepakker, flådestyring og integrationsgrænseflader til J1600 – indhold, priser og sammenligning af mulighederne.



## **Standard Software**

Hvad J1600's Standard software omfatter — oprettelse af opgaver med indlæring og gentagelse, gemte lokationer og betjening via touchscreen uden programmering og uden krav...



## **Advanced software**

J1600 Advanced software-opgraderingen tilføjer VDA 5050-kompatibilitet, et REST API, Fleet Manager og avanceret opgaveplanlægning. Listeprisen i 2026 er €14.500.



## **Fleet Manager**

Fleet Manager er software pr. robot til koordineret drift af flere J1600. Listeprisen i 2026 er 6.500 € pr. robot. Fleet Manager er en del af Advanced software-funktionspakken.



## **VDA 5050**

J1600 understøtter VDA 5050 fuldt ud med Advanced software, så den kan køre sammen med mobile robotter fra andre leverandører under ét kompatibelt flådestyringssystem.



## **REST API og integrationer**

J1600's REST API og muligheder for systemintegration med Advanced software – og hvorfor grundlæggende drift slet ikke kræver WMS, Fleet Manager eller IT-integration.



### **Sammenligning af software**

Sammenligning af softwarepakkerne Standard og Advanced til J1600, fra manuelle funktioner til avanceret automatisering, samt listepriser for 2026.

# Standard Software

Standard software er basissoftwaren til den [selvkørende J1600-palleløfter](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/overview/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/overview/>). Den er bevidst begrænset til de vigtigste funktioner for at være så nem at bruge som muligt. Softwaren er baseret på konfigurationsfri [indlæring og gentagelse](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/teach-and-repeat/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/teach-and-repeat/>), og er designet til at være "lige så nem at bruge som et forbrugerprodukt" for alle, der allerede betjener en elektrisk palleløfter.

## Hvad den omfatter

- **[Oprettelse af opgaver](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/task-management/)** (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/task-management/>), **med indlæring og gentagelse** — kørsel til et punkt, gem det, og genbrug det i autonome opgaver. Der kræves ingen programmering eller konfiguration.
- **Start af opgaver via touchscreen** — opgaver oprettes og startes fra køretøjets [15-tommers multitouchskærm](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-reference/interface-specifications/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-reference/interface-specifications/>).
- **Gemte lokationer** — lokationer oprettes ved at [køre til et punkt og trykke på Gem lokation](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/saving-the-first-location/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/saving-the-first-location/>). Softwaren har ingen grænse for antallet af gemte lokationer.
- **Grundlæggende automatiseringsfunktioner** — start automatiske opgaver på skærmen, kørsel autonomt til gemte lokationer, sæt paller af i gulvhøjde, returner til mig, og kørsel til parkering.

## Arbejde med opgaver og lokationer

Operatøren [tager en palle op manuelt](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/scenarios/manual-pickup-and-autonomous-delivery/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/scenarios/manual-pickup-and-autonomous-delivery/>), vælger en gemt destination på touchscreenen, vælger, hvad robotten skal gøre efter leveringen (returnere til udgangspunktet, kørsel til et andet punkt eller til parkering eller [stoppe og vente](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/scenarios/deliver-and-wait/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/scenarios/deliver-and-wait/>)), og [bekræfter autonom tilstand](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/autonomous-operation/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/autonomous-operation/>) med den fysiske startknap. Lokationer kan kombineres frit på nye måder — du behøver ikke at indlære alle mulige variationer fra A til B. Se [Dual Mode](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/autonomous-operation/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/autonomous-operation/>).

[lerobot.com/da-dk/products/j1600/dual-mode/](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/dual-mode/)) for at få mere at vide om, hvordan manuel og autonom drift kombineres i ét køretøj.

## Krav til installation

Standard software er beregnet til installationer med én maskine og uden et systemintegrationsprojekt:

- [Wi-Fi er valgfrit](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/network-and-wi-fi-requirements/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/network-and-wi-fi-requirements/>), til den [grundlæggende arbejdsgang efter udpakning](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/how-it-works/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/how-it-works/>).
- Der kræves [intet lagerstyringssystem \(WMS\)](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/lower-integration-complexity/), [ingen Fleet Manager](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/lower-integration-complexity/) og [ingen IT-integration](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/lower-integration-complexity/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/lower-integration-complexity/>).
- Der kræves ingen bygningsændringer, skinner, ledninger eller reflektorer — navigationen bruger [3D LiDAR SLAM](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/navigation-and-obstacle-avoidance/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/navigation-and-obstacle-avoidance/>).
- [Opplæring](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/operator-training/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/operator-training/>) tager cirka 30 minutter for en operatør, der allerede kan betjene en elektrisk paralleløfter, og understøttes af en vejledning på enheden eller online.

## Hvem den er beregnet til

Standard software passer til virksomheder, der hurtigt vil have én robot i drift: En enkelt J1600 automatiserer gentagen vandret transport, mens operatørerne selv kan tilføje eller ændre lokationer uden at tilkalde en automatiseringsekspert.

## Opgradering

Når anvendelsen vokser, tilføjer opgraderingen til [Advanced software](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/advanced-software/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/advanced-software/>) kompatibilitet med [VDA 5050](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/vda-5050/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/vda-5050/>), en [REST API](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/rest-api-documentation/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/rest-api-documentation/>), [Fleet Manager](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/fleet-manager/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/fleet-manager/>), avanceret opgaveplanlægning og mere omfattende systemintegration. Se [sammenligningen af softwareversionerne](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/software-comparison/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/software-comparison/>), for at få en direkte sammenligning.



# Advanced software

Advanced software er opgraderingspakken til [J1600](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/overview/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/overview/>). En J1600-hardwareplatform understøtter to softwareversioner: [Standard](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/standard-software/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/standard-software/>), som er begrænset til de vigtigste funktioner, og Advanced, som gør det muligt at bruge paralleløfteren i flåder og integrere den med andre systemer.

## Dette tilføjes

- **VDA 5050-kompatibilitet** — fuld understøttelse af flådegrænsefladen til køretøjer fra flere leverandører. Se [VDA 5050](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/vda-5050/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/vda-5050/>).
- **REST API** — en softwaregrænseflade til integration af J1600 med anden software og andet udstyr. Se [REST API og integrationer](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/rest-api-and-integrations/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/rest-api-and-integrations/>).
- **Fleet Manager** — software pr. J1600 til koordineret drift af flere paralleløftere. Prissættes separat. Se [Fleet Manager](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/fleet-manager/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/fleet-manager/>).
- **Avanceret opgaveplanlægning** — ud over [standardopgavemønstrene](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/task-management/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/task-management/>).
- **Avanceret systemintegration** — [tilslutning af J1600 til anden software og andet udstyr](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/external-system-integration/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/external-system-integration/>) på stedet.

## Pris

| Produkt                           | Listepris for slutbrugere i 2026 |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Opgradering til Advanced software | €14.500                          |

Fleet Manager prissættes separat til €6.500 pr. J1600. Se hele kataloget over tilvalg under [Tilgængeligt ekstraudstyr](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/chargers-and-accessories/available-options/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/chargers-and-accessories/available-options/>).

## Sådan installeres opgraderingen

Det er nemmest at installere opgraderingen på fabrikken, når J1600 bestilles. En partner kan senere opgradere en eksisterende J1600. Kunder kan ikke selv installere opgraderingen. Hvis du forventer at få brug for flådedrift eller integrationer, skal du bestille opgraderingen sammen med J1600.

## Hvornår skal du vælge den?

Vælg Advanced software, hvis du planlægger at bruge mere end én J1600, koordinere J1600 med køretøjer fra andre leverandører via et VDA 5050-flådestyringssystem, forbinde J1600 med andre systemer via [API'et](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/rest-api-documentation/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/rest-api-documentation/>) eller bruge avanceret opgaveplanlægning. Til en enkelt J1600, der udfører [indlærte transport](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/teach-and-repeat/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/teach-and-repeat/>), er [Standard software](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/standard-software/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/standard-software/>) tilstrækkelig — du kan altid opgradere senere. Se [sammenligningen af softwareversionerne](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/software-comparison/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/software-comparison/>).



# Fleet Manager

Fleet Manager er software pr. robot til koordineret drift af flere J1600. Det er en del af funktionspakken [Advanced software](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/advanced-software/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/advanced-software/>), og prissættes pr. robot. Flådens softwareomkostninger afhænger derfor af dens størrelse.

## Anvendelse

En enkelt J1600 med [Standard software](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/standard-software/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/standard-software/>), fungerer selvstændigt: En operatør opretter og starter opgaver på touchskærmen. Fleet Manager er næste trin, når en løsning udvides til flere robotter, der skal koordineres som én samlet installation i stedet for at blive betjent enkeltvis.

## Pris

| Vare                              | Listepris til slutkunde i 2026 |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Fleet Manager-software, pr. robot | 6.500 €                        |

Se [Tilgængeligt ekstraudstyr](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/chargers-and-accessories/available-options/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/chargers-and-accessories/available-options/>) for alle listepriser.

## Opsætning

Opsætning af Fleet Management System fås som tilvalg til pakken [installation og idriftsættelse](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/buying-and-deployment/installation-and-commissioning/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/buying-and-deployment/installation-and-commissioning/>) sammen med [integration med anden software og andet udstyr](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/external-system-integration/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/external-system-integration/>), og yderligere validerede afleveringspunkter.

## Blandede flåder og flådestyring fra tredjeparter

J1600 har også fuld understøttelse af [VDA 5050](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/vda-5050/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/vda-5050/>), med Advanced software, og The Mobile Robot Company samarbejder med etablerede leverandører af VDA 5050-flådestyring. Det betyder, at koordineringen ikke er bundet til ét produkt: En J1600 kan styres af et kompatibelt flådestyringssystem fra en tredjepart sammen med robotter fra andre leverandører.

# VDA 5050

VDA 5050 er en [grænseflade til interoperabilitet](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/vda-5050-explained/) for flåder af mobile robotter fra flere leverandører. Den gør det muligt for robotter fra forskellige leverandører at arbejde sammen i samme område under et kompatibelt flådestyringssystem, så hvert mærke ikke kræver sit eget isolerede styresystem.

## Understøttelse på J1600

[J1600](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/overview/) understøtter VDA 5050 fuldt ud. Grænsefladen er en del af pakken [Advanced software](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/advanced-software/). Den er ikke inkluderet i [Standard software](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/standard-software/).

The Mobile Robot Company samarbejder med etablerede leverandører af VDA 5050-flådestyringssystemer. Derfor kan J1600 integreres i en eksisterende VDA 5050-flådeinstallation uden at kræve et dedikeret flådestyringssystem.

## Derfor er det vigtigt

Mange virksomheder bruger allerede eller planlægger at bruge mobile robotter fra flere leverandører. Med VDA 5050:

- kan J1600 køre sammen med robotter fra andre leverandører under ét flådestyringssystem;
- koordineres trafik og opgaver i flådestyringssystemet i stedet for i separate systemer for hvert mærke;
- kan J1600 føjes til et automatiseret anlæg uden at kræve udskiftning af den eksisterende flådestyringssoftware.

## Kom godt i gang

[Drift med VDA 5050](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/vda-5050-documentation/) kræver opgradering til Advanced software. Det er nemmest at

installere opgraderingen på fabrikken, når robotten bestilles. En partner kan tilføje den senere, men kunder må ikke selv installere den. Opsætning af integrationen kan tilkøbes sammen med [installation og idriftsættelse](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/buying-and-deployment/installation-and-commissioning/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/buying-and-deployment/installation-and-commissioning/>). Se [ordlisten](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/glossary/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/glossary/>) for forklaringer af fagudtryk.

# REST API og integrationer

For J1600 er [systemintegration valgfri](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/lower-integration-complexity/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/lower-integration-complexity/>), ikke obligatorisk. Grundlæggende drift med [Standard software](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/standard-software/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/standard-software/>), kræver hverken et lagerstyringssystem (WMS), Fleet Manager eller IT-integration – [selv Wi-Fi er valgfrit](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/network-and-wi-fi-requirements/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/network-and-wi-fi-requirements/>). Når en anvendelse kræver integration, leverer pakken [Advanced software](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/advanced-software/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/advanced-software/>), de nødvendige grænseflader.

## Integration er valgfri som en del af designet

Fuldautomatiseringsprojekter kræver ofte integration med WMS og flådestyring, ekspertkonfiguration og nøje styrede processer, før den første palle kan flyttes. J1600 fungerer omvendt: Den er klar til brug med [indlær og gentag](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/teach-and-repeat/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/teach-and-repeat/>)-opgaver, og integration tilføjes først, når anvendelsen vokser. Det holder startomkostningerne og [idriftsættelsestiden](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/faster-deployment/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/faster-deployment/>) nede for den første J1600. Se [Automatisering med operatøren som aktiv deltager](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/human-in-the-loop-automation/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/human-in-the-loop-automation/>), for at få mere at vide om tankegangen bag dette design.

## Det indeholder Advanced software

- **REST API** (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/rest-api-documentation/>) – en softwaregrænseflade til integration af J1600 med anden software og andet udstyr.
- **Avanceret systemintegration** – [tilslutning af J1600 til anden software og andet udstyr](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/external-system-integration/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/external-system-integration/>) på anlægget.
- **Avanceret opgaveplanlægning** – opgavefunktioner ud over standardmønstrene.
- **VDA 5050** (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/vda-5050/>) – en grænseflade til interoperabilitet mellem flåder med køretøjer fra flere leverandører.

- **Fleet Manager** (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/fleet-manager/>) – koordineringssoftware med pris pr. J1600.

## Opsætning af en integration

Integration med anden software og andet udstyr kan tilkøbes til pakken [installation og idriftsættelse](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/buying-and-deployment/installation-and-commissioning/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/buying-and-deployment/installation-and-commissioning/>) sammen med opsætning af flådestyringssystemet og yderligere validerede palleafsætningssteder. Selve opgraderingen til Advanced software er nemmest at installere på fabrikken, når J1600 bestilles. En partner kan installere den senere, men det kan kunderne ikke selv.

## Relaterede oplysninger om netværksforbindelse

- Wi-Fi er valgfrit til den grundlæggende arbejdsgang ved første ibrugtagning og kan tilsluttes på installationsdag 1, hvis det ønskes.
- Med den avancerede automatiseringsfunktion [come-to-me](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/scenarios/come-to-me/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/scenarios/come-to-me/>) kan en operatør kalde J1600 hen til en lokation via en mobilapp eller webgrænseflade.

# Sammenligning af software

En J1600-hardwareplatform understøtter to softwareversioner. Denne side sammenligner dem og viser de overordnede funktionsniveauer fra manuel betjening til avanceret automatisering.

## Standard sammenlignet med Advanced

|                                                      | <b>Standard software</b> ( <a href="https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/standard-software/">https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/standard-software/</a> ) | <b>Advanced software</b> ( <a href="https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/advanced-software/">https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/advanced-software/</a> ) |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formål                                               | Grundlæggende funktioner og maksimal brugervenlighed                                                                                                                                       | Flådedrift og systemintegration                                                                                                                                                            |
| Oprettelse af opgaver                                | Konfigurationsfri indlæring og gentagelse                                                                                                                                                  | Indlæring og gentagelse samt avanceret opgaveplanlægning                                                                                                                                   |
| Start af opgaver på touchskærmen og gemte lokationer | Ja (ubegrænset antal gemte lokationer)                                                                                                                                                     | Ja                                                                                                                                                                                         |
| Krav om wi-fi                                        | Valgfrit til grundlæggende brug direkte efter levering                                                                                                                                     | Valgfrit til grundlæggende brug; forbindelsen afhænger af integrationerne                                                                                                                  |
| VDA 5050-kompatibilitet                              | Nej                                                                                                                                                                                        | Ja – fuld understøttelse                                                                                                                                                                   |
| REST API                                             | Nej                                                                                                                                                                                        | Ja                                                                                                                                                                                         |
| Fleet Manager                                        | Nej                                                                                                                                                                                        | Tilgængelig, prissat pr. J1600                                                                                                                                                             |
| Avanceret systemintegration                          | Nej                                                                                                                                                                                        | Ja                                                                                                                                                                                         |
| Beregnet anvendelse                                  | En enkelt J1600 uden systemintegration                                                                                                                                                     | Flåder, lokationer med udstyr fra flere leverandører og integrerede processer                                                                                                              |

## Funktionsniveauer

Køretøjets funktioner er inddelt i tre niveauer. Niveauerne beskriver automatiseringsmulighederne og er uafhængige af opdelingen i pakkerne Standard og Advanced.

| Niveau                       | Funktioner                                                                                                                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manuelle funktioner          | Optagning og afsætning af paller i op til 1,6 m højde; fuld manuel betjening med styrestangen                                                        |
| Grundlæggende automatisering | Start automatiske opgaver på skærmen; gem lokationer; afsæt paller i gulvniveau; kørsel til gemte lokationer; returner til mig; kørsel til parkering |
| Avanceret automatisering     | Kom til mig; automatisk opladning; VDA 5050-flådestyring; API-integrationer                                                                          |

Se [Dual Mode](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/dual-mode/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/dual-mode/) for at læse, hvordan manuel og autonom drift kombineres i ét køretøj, og siden [Automatisk lader](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/chargers-and-accessories/automatic-charger/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/chargers-and-accessories/automatic-charger/) for at læse om lejlighedsopladning.

## Listepriser for 2026

| Softwareprodukt                   | Listepris for slutbrugere |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Opgradering til Advanced software | 14.500 €                  |
| Fleet Manager-software, pr. J1600 | 6.500 €                   |

### OPGRADERINGSMULIGHED

Advanced-opgraderingen er nemmest at installere på fabrikken, når J1600 bestilles. En partner kan installere den senere på en eksisterende J1600. Kunder kan ikke selv installere den.



## Valg af software

- **Én J1600, gentagen transport og hurtig opstart:** Standard software dækker hele arbejdsgangen for [indlæring og gentagelse](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/teach-and-repeat/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/teach-and-repeat/>), med cirka 30 minutters [operatøruddannelse](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/operator-training/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/operator-training/>).
- **Flere J1600, en flåde med udstyr fra flere leverandører eller systemintegration:** Bestil Advanced-opgraderingen, og tilføj [Fleet Manager](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/fleet-manager/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/fleet-manager/>) eller et kompatibelt [VDA 5050](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/vda-5050/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/vda-5050/>)-flådestyringssystem, alt efter hvad installationen kræver.

Se [produktets ofte stillede spørgsmål](https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/faq/product-and-capabilities/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/faq/product-and-capabilities/>) for svar på almindelige spørgsmål om funktionerne.