




The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Vejledning til Fleet Manager · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/fleet-manager-guide>

Vejledning til Fleet Manager

Fleet Manager er The Mobile Robot Companys software til koordineret drift af flere J1600-palleløftere. Denne side beskriver, hvornår der er behov for flådestyring, hvordan Fleet Manager licenseres, og hvordan systemet konfigureres.

Hvornår du har brug for flådestyring

En enkelt J1600 har ikke brug for flådestyring: Operatøren opretter og starter opgaver direkte på touchskærmen. Et flådestyringslag bliver relevant, når anvendelsen vokser — for eksempel når flere palleløftere deler ruter og zoner, når opgaver på tværs af et anlæg skal koordineres, eller når robotter fra andre leverandører skal indgå i driften. Flådedrift er en del af J1600's [design til gradvis skalering](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/integration-overview/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/integration-overview/>): Start med én selvstændig enhed, og tilføj flådestyringssoftware, når anvendelsen kræver det.

Det får du med Fleet Manager

- koordinering af flere J1600-palleløftere i én installation;
- avanceret opgaveplanlægning ud over indlærte opgaver, som en enkelt palleløfter gentager;
- mulighed for skalering med samme hardware og samme [arbejdsgang for operatøren](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/example-workflows/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/example-workflows/>).

Fleet Manager er en del af produktporteføljen [Advanced software](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/advanced-software/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/advanced-software/>) sammen med kompatibilitet med [VDA 5050](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/vda-5050-documentation/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/vda-5050-documentation/>) og [REST API](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/rest-api-documentation/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/rest-api-documentation/>).

Licensering

Produkt	Listepris for slutbruger
Fleet Manager-software, pr. palleløfter	6.500 €
Opgradering til Advanced software	14.500 €

Fleet Manager licenseres pr. palleløfter. Opgraderingen til Advanced software installeres nemmest på fabrikken, når palleløfteren bestilles. En partner kan installere den senere, men kunder må ikke selv udføre installationen.

Fleet Manager eller et VDA 5050-flådestyringslag fra en tredjepart

J1600 understøtter VDA 5050 fuldt ud, og The Mobile Robot Company samarbejder med etablerede udbydere af VDA 5050-flådestyring. Lagre, der allerede bruger eller planlægger at bruge en flåde med robotter fra flere leverandører under et VDA 5050-lag, kan integrere J1600 i dette lag. Drøft under afklaringen af projektets omfang med The Mobile Robot Company eller din partner, hvilken flådeløsning der passer til dit lager.

Konfiguration og idriftsættelse

Konfiguration af Fleet Management System kan tilkøbes til [installations- og idriftsættelsespakken](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/system-integrator-technical-guide/#commissioning-services) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/system-integrator-technical-guide/#commissioning-services>), som også omfatter [oprettelse af afsætningspunkter](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/mapping-and-drop-point-setup/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/mapping-and-drop-point-setup/>), validering af opgaver og sikkerhed, oplæring af operatører og accepttest. Ved problemer efter idriftsættelsen kan partnerne bruge [fejlfinding af integrationen](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/integration-troubleshooting/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/integration-troubleshooting/>).