



The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Sammenligning af software · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/software-comparison>

Sammenligning af software

En J1600-hardwareplatform understøtter to softwareversioner. Denne side sammenligner dem og viser de overordnede funktionsniveauer fra manuel betjening til avanceret automatisering.

Standard sammenlignet med Advanced

	Standard software (https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/standard-software/)	Advanced software (https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/advanced-software/)
Formål	Grundlæggende funktioner og maksimal brugervenlighed	Flådedrift og systemintegration
Oprettelse af opgaver	Konfigurationsfri indlæring og gentagelse	Indlæring og gentagelse samt avanceret opgaveplanlægning
Start af opgaver på touchskærmen og gemte lokationer	Ja (ubegrænset antal gemte lokationer)	Ja
Krav om wi-fi	Valgfrit til grundlæggende brug direkte efter levering	Valgfrit til grundlæggende brug; forbindelsen afhænger af integrationerne
VDA 5050-kompatibilitet	Nej	Ja – fuld understøttelse
REST API	Nej	Ja
Fleet Manager	Nej	Tilgængelig, prissat pr. J1600
Avanceret systemintegration	Nej	Ja
Beregnet anvendelse	En enkelt J1600 uden systemintegration	Flåder, lokationer med udstyr fra flere leverandører og integrerede processer

Funktionsniveauer

Køretøjets funktioner er inddelt i tre niveauer. Niveauerne beskriver automatiseringsmulighederne og er uafhængige af opdelingen i pakkerne Standard og Advanced.

Niveau	Funktioner
Manuelle funktioner	Optagning og afsætning af paller i op til 1,6 m højde; fuld manuel betjening med styrestangen
Grundlæggende automatisering	Start automatiske opgaver på skærmen; gem lokationer; afsæt paller i gulvniveau; kørsel til gemte lokationer; returner til mig; kørsel til parkering
Avanceret automatisering	Kom til mig; automatisk opladning; VDA 5050-flådestyring; API-integrationer

Se [Dual Mode](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/dual-mode/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/dual-mode/) for at læse, hvordan manuel og autonom drift kombineres i ét køretøj, og siden [Automatisk lader](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/chargers-and-accessories/automatic-charger/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/chargers-and-accessories/automatic-charger/) for at læse om lejlighedsopladning.

Listepriser for 2026

Softwareprodukt	Listepris for slutbrugere
Opgradering til Advanced software	14.500 €
Fleet Manager-software, pr. J1600	6.500 €

OPGRADERINGSMULIGHED

Advanced-opgraderingen er nemmest at installere på fabrikken, når J1600 bestilles. En partner kan installere den senere på en eksisterende J1600. Kunder kan ikke selv installere den.

Valg af software

- **Én J1600, gentagen transport og hurtig opstart:** Standard software dækker hele arbejdsgangen for [indlæring og gentagelse](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/teach-and-repeat/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/teach-and-repeat/>), med cirka 30 minutters [operatøruddannelse](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/operator-training/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/operator-training/>).
- **Flere J1600, en flåde med udstyr fra flere leverandører eller systemintegration:** Bestil Advanced-opgraderingen, og tilføj [Fleet Manager](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/fleet-manager/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/fleet-manager/>) eller et kompatibelt [VDA 5050](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/vda-5050/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/vda-5050/>)-flådestyringssystem, alt efter hvad installationen kræver.

Se [produktets ofte stillede spørgsmål](https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/faq/product-and-capabilities/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/faq/product-and-capabilities/>) for svar på almindelige spørgsmål om funktionerne.