




The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Installation · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/faq/installation>

Installation

Ofte stillede spørgsmål om at [få J1600 i drift](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/j1600-quick-start-guide/) i dit anlæg.

Er J1600 virkelig klar til brug direkte efter levering?

Ja. En J1600 i standardudførelse er [klar til brug ved levering](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/delivery-and-unpacking/): ingen ændringer af bygningen, spor, kabler eller reflektorer; [Wi-Fi er valgfrit](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/network-and-wi-fi-requirements/); ingen obligatorisk [integration med WMS, flådestyringssystem eller IT-systemer](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/lower-integration-complexity/). En vejledning på J1600 eller online fører dig gennem [førstegangssopsætningen](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/first-time-setup/). [En typisk opsætning tager nogle timer eller én dag](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/faster-deployment/), [afhængigt af omfanget](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/planning/deployment-scope-examples/).

Hvad er de grundlæggende opsætningstrin?

1. Tænd J1600, og følg vejledningen på skærmen.
2. [Kør manuelt gennem anlægget](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/creating-the-first-map/) med styrestangen – robotten lærer løbende omgivelserne at kende, mens du kører.
3. Kør til hvert ønsket [afsætningssted på gulvet til autonom kørsel](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/mapping-and-drop-point-setup/).
4. [Tryk på Gem lokation](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/saving-the-first-location/), giv lokationen et navn, og gentag for alle destinationer.

Der er ingen softwaremæssig grænse for antallet af gemte lokationer. Se [Navigation og kortlægning](https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/faq/navigation-and-mapping/).

Hvor meget oplæring har operatørerne brug for?

Omkring 30 minutter (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/operator-training/>) for en operatør, der allerede bruger en elektrisk palleløfter. Den manuelle betjening er bevidst gjort velkendt, og opgaver oprettes (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/task-management/>) på touchskærmen uden programmering.

Hvilke krav skal mit anlæg opfylde?

- indendørs drift (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/operating-environment-requirements/>), 5–40 °C (41–104 °F), 20–80 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende;
- plane gulve til autonom kørsel (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/planning/route-and-floor-suitability/>) (0 % tilladt hældning ved automatisk kørsel), planhed i henhold til TR34 FM3 (FF 25 / FL 20);
- ujævnheder på højst 25 mm og åbninger på højst 20 mm på autonome ruter;
- strømtilslutning til den manuelle eller automatiske oplader (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/charger-installation/>) – se Opladning og batteri (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/faq/charging-and-battery/>).

Robottens kapslingsklasse er IP21.

Tilbydes der en særskilt installationsservice?

Ja – en valgfri femdages installations- og idriftsættelsespakke (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/buying-and-deployment/installation-and-commissioning/>) til en vejledende slutbrugerpris på 10.000 €, der er udviklet til at reducere risikoen ved driftsstart:

Fase	Indhold
Før installation	Gennemførlighedskontrol af alle valgte opgaver og laster; risikovurdering; projektplan
Dag 1	Udpakning; Wi-Fi-forbindelse, hvis det ønskes; opsætning af automatisk opladning, hvis den er tilkøbt; oprettelse af op til 25 afsætningssteder; validering af opgaver; validering af sikkerhed
Dag 2	Gruppeoplæring for alle operatører; individuel praktisk træning for op til seks operatører
Dag 3–4	Overvågning af ydeevnen; fejlfinding og support på stedet; yderligere oplæring af operatører efter behov
Dag 5	Accepttest; overdragelse

Tilkøb omfatter integration med anden software eller andet udstyr, yderligere validerede afsætningssteder og [opsætning af Fleet Manager](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/fleet-manager-guide/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/fleet-manager-guide/>).

Skal jeg have idriftsættelsespakken for at bruge robotten?

Nej. Pakken er en valgfri implementeringsydelse – den bør ikke forveksles med, at maskinen som standard er klar til brug direkte efter levering. Ved mange implementeringer er der kun behov for de grundlæggende opsætningstrin ovenfor.

Kan jeg afprøve J1600, før den installeres permanent?

Ja. Der tilbydes en [betalt prøveperiode på to uger](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/buying-and-deployment/two-week-trial/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/buying-and-deployment/two-week-trial/>) (4.000 €, inklusive opsætning og support), du kan afprøve den i virksomhedens [demonstrations- og testområde i København](https://info.mobilerobot.com/da-dk/company/locations/test-and-demonstration-facility/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/company/locations/test-and-demonstration-facility/>), eller der kan gennemføres en [konceptafprøvning](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/planning/proof-of-concept-planning/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/planning/proof-of-concept-planning/>) på dit eget anlæg. Se [Priser og køb](https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/faq/pricing-and-purchasing/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/faq/pricing-and-purchasing/>) og [Partnere og tilgængelighed](https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/faq/partners-and-availability/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/faq/partners-and-availability/>).

Hvem udfører installationen?

Lokale partnere (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/buying-and-deployment/find-a-local-partner/>) står for demonstrationer, prøveforløb, implementering og service, mens virksomheden leverer oplæring, reservedele, software og teknisk support. Se Partnere og tilgængelighed (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/faq/partners-and-availability/>).