




The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Software og integrationer · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/faq/software-and-integrations>

Software og integrationer

Ofte stillede spørgsmål om software, forbindelsesmuligheder og [integrationsmuligheder](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/integration-overview/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/integration-overview/) til J1600.

Hvilken software leveres J1600 med?

En hardwareplatform understøtter [to softwareversioner](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/software-comparison/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/software-comparison/):

- **Standard software** (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/standard-software/>) — begrænset til de vigtigste funktioner for at gøre betjeningen så enkel som muligt. Den bygger på konfigurationsfri [Indlær og gentag](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/teach-and-repeat/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/teach-and-repeat/), som er designet til at være "lige så nem at bruge som et forbrugerprodukt" for en operatør, der allerede kører paralleløfter, og er ideel til installation af en enkelt enhed [uden systemintegration](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/lower-integration-complexity/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/lower-integration-complexity/). Opgaver startes fra touchskærmen ved hjælp af gemte lokationer, og [Wi-Fi er valgfrit](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/network-and-wi-fi-requirements/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/network-and-wi-fi-requirements/).
- **Advanced software** (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/advanced-software/>) — tilføjer kompatibilitet med VDA 5050, en REST API, Fleet Manager, avanceret opgaveplanlægning og avanceret integration med anden software og andet udstyr. Den prissættes som en separat opgradering.

Hvad er Indlær og gentag?

Operatøren viser arbejdsgangen i stedet for at programmere den: Kør til et sted, [tryk på Gem lokation](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/saving-the-first-location/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/saving-the-first-location/), hvorefter J1600 selv kan køre dertil efter behov. Ingen kode og intet konfigurationsprojekt. Se [Navigation og kortlægning](https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/faq/navigation-and-mapping/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/faq/navigation-and-mapping/) for at få mere at vide om lokationer og kortlægning og [ordlisten](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/glossary/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/concepts/glossary/) for at se definitioner af begreber.

Understøtter J1600 VDA 5050?

Ja — Advanced software omfatter fuld understøttelse af [VDA 5050](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/vda-5050/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/vda-5050/>). VDA 5050 er en grænseflade, der gør det muligt for mobile robotter fra forskellige leverandører at arbejde sammen i samme område under et kompatibelt flådestyringssystem. Virksomheden samarbejder med etablerede leverandører af flådestyringssystemer med VDA 5050. Der er ikke offentliggjort en bestemt VDA 5050-version, et API-skema, en autentificeringsmodel, en liste over understøttede flådestyringssystemer eller en integrationscertificering.

Findes der en API?

Ja. Advanced software omfatter en [REST API](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/rest-api-documentation/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/rest-api-documentation/>) til integration med andre systemer og andet udstyr.

Skal jeg bruge et WMS eller et flådestyringssystem for at køre J1600?

Nej. Grundlæggende brug kræver hverken et lagerstyringssystem, et flådestyringssystem eller nogen form for IT- integration, og Wi-Fi er valgfrit. [Du vælger selv integration, når løsningen udvides](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/external-system-integration/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/external-system-integration/>). Det er ikke en forudsætning.

Hvad er Fleet Manager?

[Software pr. robot til koordineret drift med flere robotter](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/fleet-manager/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/software/fleet-manager/>), som fås med Advanced software. Den prissættes pr. robot.

Hvilke automatiseringsfunktioner findes på hvert niveau?

Niveau	Funktioner
Grundlæggende automatisering	Start af opgaver på skærmen; gemte lokationer; autonom afsætning af paller i gulvniveau; selvkørende kørsel til gemte lokationer; kom tilbage til mig; kør til parkering
Avanceret automatisering	Come-to-me; automatisk opladning; flådestyring med VDA 5050; API-integrationer

Come to me (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/scenarios/come-to-me/>) kalder J1600 hen til din lokation via en mobilapp eller webgrænseflade. Automatisk opladning er beskrevet under [Opladning og batteri](https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/faq/charging-and-battery/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/faq/charging-and-battery/>).

Kan jeg senere opgradere fra Standard til Advanced?

Ja, men planlæg i god tid: Opgraderingen er nemmest at installere på fabrikken, når J1600 bestilles. En partner kan udføre opgraderingen senere. Kunden kan ikke selv udføre den.

Hvad koster softwaren?

Listepriser til slutbrugere for 2026:

Softwareprodukt	Listepris
Opgradering til Advanced software	14.500 €
Fleet Manager, pr. robot	6.500 €

Se [Priser og køb](https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/faq/pricing-and-purchasing/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/faq/pricing-and-purchasing/>) for den komplette prislister.

Kan robotter fra andre mærker køre i samme område?

Ja, via [VDA 5050](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/vda-5050-documentation/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/vda-5050-documentation/>): Grænsefladen gør det muligt for robotter fra forskellige leverandører at arbejde side om side under styring af et kompatibelt flådestyringssystem.