




The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Comparaison des logiciels · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/software/software-comparison>

Comparaison des logiciels

Une même plateforme matérielle J1600 prend en charge deux versions logicielles. Cette page les compare et présente les différents niveaux de fonctionnalités, de la conduite manuelle à l'automatisation avancée.

Standard et Advanced

	<u>Standard software (https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/software/standard-software/)</u>	<u>Advanced software (https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/software/advanced-software/)</u>
Objectif de conception	Fonctions essentielles et simplicité d'utilisation maximale	Gestion de flotte et intégration de systèmes
Création de tâches	Apprentissage et répétition sans configuration	Apprentissage et répétition avec planification avancée des tâches
Lancement des tâches sur l'écran tactile et emplacements enregistrés	Oui (nombre illimité d'emplacements enregistrés)	Oui
Connexion Wi-Fi requise	Facultative pour le fonctionnement de base prêt à l'emploi	Facultative pour une utilisation de base ; connexion requise selon les intégrations
Interopérabilité VDA 5050	Non	Oui — prise en charge complète
REST API	Non	Oui
Fleet Manager	Non	Disponible, tarif par robot
Intégration avancée de systèmes	Non	Oui
Déploiement prévu	Une seule unité, sans intégration de systèmes	Flottes, sites multimarques et processus intégrés

Niveaux de fonctionnalités

Les fonctions du véhicule sont réparties en trois niveaux. Ces niveaux décrivent les capacités d'automatisation indépendamment des logiciels Standard et Advanced.

Niveau	Fonctionnalités
Fonctions manuelles	Prise et dépose de palettes jusqu'à 1,6 m ; commande manuelle complète au timon
Automatisation de base	Démarrage des tâches automatiques à l'écran ; enregistrement d'emplacements ; dépose de palettes au niveau du sol ; déplacement autonome vers des emplacements enregistrés ; retour vers l'opérateur ; déplacement vers la zone de stationnement
Automatisation avancée	Come-to-me ; recharge automatique ; gestionnaire de flotte VDA 5050 ; intégrations API

Consultez [Dual Mode](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/j1600/dual-mode/) (https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/j1600/dual-mode/) pour savoir comment la conduite manuelle et la conduite autonome sont combinées sur un même véhicule, ainsi que la page [Chargeur automatique](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/chargers-and-accessories/automatic-charger/) (https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/chargers-and-accessories/automatic-charger/) pour la recharge d'opportunité.

Prix catalogue 2026

Élément logiciel	Prix catalogue utilisateur final
Mise à niveau vers Advanced software	14 500 €
Logiciel Fleet Manager, par robot	6 500 €

PROCÉDURE DE MISE À NIVEAU

La mise à niveau vers Advanced est plus facile à installer en usine lors de la commande du robot. Un partenaire peut l'effectuer ultérieurement sur un robot existant ; les clients ne peuvent pas l'installer eux-mêmes.

Choix du logiciel

- **Un robot, des transports répétitifs et une mise en service rapide** : Standard software couvre l'ensemble du processus d'[apprentissage et de répétition](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/concepts/teach-and-repeat/) (https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/concepts/teach-and-repeat/), avec environ 30 minutes de [formation de l'opérateur](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/getting-started/operator-training/) (https://info.mobilerobot.com/fr-fr/documentation/getting-started/operator-training/).

- **Plusieurs robots, une flotte multimarque ou une intégration de systèmes :** commandez la mise à niveau vers Advanced et ajoutez [Fleet Manager](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/software/fleet-manager/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/software/fleet-manager/>), ou une couche de gestion de flotte [VDA 5050](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/software/vda-5050/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/products/software/vda-5050/>) compatible, selon les besoins du déploiement.

Pour les questions fréquentes sur les fonctionnalités, consultez la [FAQ produit](https://info.mobilerobot.com/fr-fr/support/faq/product-and-capabilities/) (<https://info.mobilerobot.com/fr-fr/support/faq/product-and-capabilities/>).