




The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Confronto dei software · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/it-it/products/software/software-comparison>

Confronto dei software

Un'unica piattaforma hardware J1600 supporta due versioni software. Questa pagina le confronta e illustra i livelli di funzionalità, dalla conduzione manuale all'automazione avanzata.

Standard software e Advanced software a confronto

	<u>Standard software (https://info.mobilerobot.com/it-it/products/software/standard-software/)</u>	<u>Advanced software (https://info.mobilerobot.com/it-it/products/software/advanced-software/)</u>
Obiettivo di progettazione	Funzioni essenziali e massima facilità d'uso	Gestione della flotta e integrazione dei sistemi
Creazione delle attività	Apprendimento e ripetizione senza configurazione	Apprendimento e ripetizione con pianificazione avanzata delle attività
Avvio delle attività dal touchscreen e posizioni salvate	Sì (nessun limite al numero di posizioni salvate)	Sì
Requisito Wi-Fi	Facoltativo per la procedura di base pronta all'uso	Facoltativo per l'uso di base; connettività necessaria in base alle integrazioni
Interoperabilità VDA 5050	No	Sì — supporto completo
REST API	No	Sì
Fleet Manager	No	Disponibile, con prezzo per singolo J1600
Integrazione avanzata dei sistemi	No	Sì
Impiego previsto	Singolo J1600, senza integrazione dei sistemi	Flotte, siti con mezzi di fornitori diversi e processi integrati

Livelli di funzionalità

Le funzioni del J1600 si articolano su tre livelli. Questi livelli descrivono le funzionalità di automazione e sono distinti dalla suddivisione tra i pacchetti Standard software e Advanced software.

Livello	Funzionalità
Funzioni manuali	Prelievo e deposito dei pallet fino a 1,6 m; controllo manuale completo tramite timone
Automazione di base	Avvio delle attività automatiche dal display; salvataggio delle posizioni; deposito dei pallet a livello del pavimento; marcia autonoma verso le posizioni salvate; ritorno dall'operatore; rientro al parcheggio
Automazione avanzata	Come-to-me; ricarica automatica; Fleet Manager VDA 5050; integrazioni API

Consultare [Dual Mode](https://info.mobilerobot.com/it-it/products/j1600/dual-mode/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/products/j1600/dual-mode/>) per informazioni sulla combinazione tra conduzione manuale e autonoma in un unico mezzo e la pagina [Caricabatterie automatico](https://info.mobilerobot.com/it-it/products/chargers-and-accessories/automatic-charger/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/products/chargers-and-accessories/automatic-charger/>) per la ricarica occasionale.

Prezzi di listino 2026

Voce software	Prezzo di listino per l'utente finale
Upgrade ad Advanced software	14.500 €
Fleet Manager, per singolo J1600	6.500 €

PERCORSO DI UPGRADE

È più semplice installare l'upgrade Advanced in fabbrica al momento dell'ordine del J1600. Un partner può eseguirlo successivamente su un J1600 esistente; i clienti non possono installarlo autonomamente.

Scelta

- **Un solo J1600, trasporti ripetitivi e avvio rapido:** Standard software copre l'intero flusso di lavoro di [apprendimento e ripetizione](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/concepts/teach-and-repeat/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/concepts/teach-and-repeat/>), con circa 30 minuti di [formazione dell'operatore](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/getting-started/operator-training/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/getting-started/operator-training/>).

- **Più J1600, una flotta con mezzi di fornitori diversi o integrazione dei sistemi:** scegliere l'upgrade Advanced e aggiungere [Fleet Manager](https://info.mobilerobot.com/it-it/products/software/fleet-manager/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/products/software/fleet-manager/>), o un sistema di gestione della flotta compatibile con [VDA 5050](https://info.mobilerobot.com/it-it/products/software/vda-5050/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/products/software/vda-5050/>), in base ai requisiti dell'installazione.

Per le domande frequenti sulle funzionalità, consultare le [FAQ sul prodotto](https://info.mobilerobot.com/it-it/support/faq/product-and-capabilities/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/support/faq/product-and-capabilities/>).